



1. BETON B20; W4 DOBRZE ZAGĘSZCZONY.
2. FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA NIENARUSZANYM GRUNCIE RODZIMYM.
W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA GRUNT NIENOŚNY WARSTWĘ WYBRAĆ DO SPĄGU I UZUPEŁNIĆ PODBETONEM.
NALEŻY CHRONIĆ WYKOP PRZED ZALANIEM WODĄ.
3. POZIOM FUND. OZNACZA SPÓD POSADOWIENIA ŁAW $h = -1,30m$.
4. WYSOKOŚĆ FUND. WYNOSI $h = 40cm$.
5. ZBROJENIE FUND. W NAROŻNIKACH ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD $55cm$.
6. ŚCIANY FUND. ZEWNĘTRZNE WARSTWOWE.
OCIEPLONE NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M8.
7. ZE STOPY FUND. WYPUŚCIĆ STARTERY SŁUPÓW ŻELB. W SŁUPACH ZAKOTWIC STAŁĄ MARKĘ.
KOMINY POSADOWIONE NA FUND. ZBROJONYM KRZYŻOWO #12/15cm.
NALEŻY UWZGLĘDNIĆ MOŻLIWOŚĆ POWIEKSZENIA FUND. Z UWAGI NA EWENTUALNOŚĆ WYKONANIA KOMINA MUROWANEGO.

RZUT FUNDAMENTÓW

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DZ. NR 10/54 OBR. BRONOWO GM. SUSZ --- EUGENIUSZ PRUSKI

SKALA:
1:100

DATA:
03.2018

NR RYS.:
10